


Ersatzteilübersicht

K5930 TERAMO RLU Speckstein

| Pos. | Menge | Bezeichnung | Zeichnungsnum. |
|------|-------|--------------------------------------|----------------|
| A | 1 | Senkkopfschraube innensechsk. M4x8 | 2001-490 |
| B | 8 | Flachrundschraube innensechsk. M4x8 | 2001-318 |
| C | 1 | Senkkopfschraube innensechsk. M4x16 | 2001-254 |
| D | 8 | Madenschraube innensechskant M5x6 | 2001-015 |
| E | 2 | Senkkopfschraube innensechsk. M5x8 | 2001-017 |
| F | 1 | Sechskantschraube M5x8 | 2001-016 |
| G | 4 | Senkkopfschraube innensechsk. M5x10 | 2001-133 |
| H | 2 | Sechskantschraube m. Flansch M5x10 | 2001-441 |
| I | 1 | Zylinderschraube innensechsk. M5x12 | 2001-384 |
| J | 6 | Flachrundschraube innensechsk. M6x10 | 2001-478 |
| K | 12 | Zylinderschraube innensechsk. M6x10 | 2001-180 |
| L | 6 | Sechskantschraube m. Flansch M6x12 | 2001-469 |
| M | 4 | Sechskantschraube M6x12 | 2001-036 |
| N | 2 | Zylinderschraube innensechsk. M6x16 | 2001-109 |
| O | 2 | Sechskantschraube M8x20 | 2001-135 |
| P | 2 | Sechskantschraube Vollgewinde M8x25 | 2001-065 |
| Q | 2 | Mutter M5 | 2002-003 |
| R | 4 | Hutmutter M5 | 2002-004 |
| S | 1 | Mutter selbstsichernd M5 | 2002-040 |
| T | 4 | Mutter M8 | 2002-007 |
| U | 1 | Mutter selbstsichernd M8 | 2002-020 |
| V | 1 | Mutter selbstsichernd M10 | 2002-037 |
| W | 1 | Unterlegscheibe M4 | 2003-001 |
| X | 3 | Unterlegscheibe M6 | 2003-005 |
| Y | 1 | Unterlegscheibe M8 | 2003-008 |



| Pos. | Menge | Bezeichnung | Zeichnungsnum. |
|------|-------|------------------------------------|----------------|
| 1 | 1 | Feuerraumtür | 8400-399 |
| 1.1 | 1 | Feuerraumtür geschw. kpl. | 8300-331 |
| 1.2 | 1 | Hitzebeständiges Glas | 5540-386 |
| 1.3 | 2 | Scheibenhalter | 6611-324 |
| 1.4 | 1 | Griffhalter oben geschw. kpl. | 9900-1997 |
| 1.5 | 2 | Griffhalter unten | 5711-238 |
| 1.6 | 1 | Griff | 5722-239 |
| 1.7 | 1 | Führung GEZE | 5011-581 |
| 1.8 | 1 | Distanzhalter | 5022-550 |
| 1.9 | 1 | Dichtschnur ø6 | 1982-005 |
| 1.10 | 1 | Dichtschnur 5x1 | 1982-013 |
| 1.11 | 2 | Dichtschnur ø10 | 1982-012 |
| 1.12 | 1 | Fixierblech | 5111-438 |
| 2 | 1 | Tür unten kpl. | 8600-117 |
| 2.1 | 1 | Tür unten geschw. kpl. | 8500-126 |
| 2.2 | 1 | Magnet | 5021-212 |
| 2.3 | 1 | Knopf | 5836-043 |
| 3 | 1 | Aschekasten | 4911-117 |
| 4 | 1 | Feuerrost | 5490-136 |
| 5 | 3 | Dichtschnur 8x3 | 1982-004 |
| 6 | 2 | Vermiculite hinten | 6081-1053A |
| 7 | 1 | Rauchumlenkung oben | 6081-1086A |
| 8 | 1 | Rauchumlenkung Mitte | 6081-1087A |
| 9 | 1 | Vermiculite Seite links | 6081-1054A |
| 10 | 1 | Vermiculite Seite rechts | 6081-1055A |
| 11 | 1 | Vermiculite Umlenkung | 6081-1056A |
| 12 | 1 | Abdeckblech | 3811-382 |
| 13 | 1 | Rauchrohrstützen | 3490-002A |
| 14 | 1 | Dichtung ø7,5 | 1982-019 |
| 15 | 1 | Verschlußdeckel | 4111-194 |
| 16 | 1 | Scharnierblech oben | 5111-425 |
| 17 | 1 | Scharnierbolzen oben | 5121-426 |
| 18 | 1 | Scharnier unten | 9900-1083 |
| 19 | 1 | Distanzhalter | 5135-121B |
| 20 | 1 | Tür Arretierung | 7911-1944 |
| 21 | 1 | GEZE Türschließer | 9900-921 |
| 22 | 1 | Rückwandblende für Luftregelung | 7912-1945 |
| 23 | 1 | Scharnierhalteblech für untere Tür | 5111-583 |
| 24 | 1 | Achse f. Sekundärlufthebel | 5335-449A |
| 25 | 1 | Einstellrad | 5311-308 |
| 26 | 1 | Sekundärluftrad | 5311-816 |
| 27 | 1 | Achse f. Primärlufthebel | 5335-450A |
| 28 | 1 | Verbindungshülse | 5335-270A |
| 29 | 1 | Leistungsregler | 5300-333 |
| 30 | 1 | Distanzhalter | 7911-1039 |
| 31 | 2 | Luftreglerknopf | 5836-035A |
| 32 | 1 | Deckel Luftbox | 4111-070 |
| 33 | 2 | Dichtschnur 5x1 | 1982-013 |
| 34 | 1 | Luftzuführung | 9900-393A |
| 35 | 1 | Rückwand | 3211-502 |
| 36 | 1 | Specksteineinlage | 6152-2750 |
| 37 | 4 | Seitenstein | 6152-2751A |
| 38 | 2 | Steinhalter Mitte geschw. kpl. | 9900-1982 |
| 39 | 2 | Steinhalter oben | 6111-2738 |
| 40 | 1 | Topplatte Speckstein | 6152-2763B |
| 41 | 1 | Einlage Deckel | 4111-041 |
| 42 | 1 | Abdeckung Rauchrohr Speckstein | 6152-095A |

