

Ersatzteilübersicht

K7220

Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.	-XX
1 Feuerraumtür				
1.1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-462	
1.1.1	1	Untere Unterlegscheibe für Griffhalter	5711-283	
1.1.2	1	Obere Unterlegscheibe für Griffhalter	5711-281	
1.1.3	1	Griffhalter geschw. kpl.	9900-2246	
1.1.4	1	Untere Griffhalterplatte	5711-252	
1.1.5	1	Griff	5722-282	
1.1.6	1	Dichtung 8x2-1620	Part4	
1.1.7	2	Scheibenhalter	6611-309	
1.1.8	2	Scheibenhalter	6611-366	
1A	16	M5x8 Flachkopfschraube Innensechskant	2001-496	
1.1.9	1	Feuerraumtür geschw. kpl.	8300-391	
1.1.10	1	Hitzebeständiges Glas	5540-413	
1.1.11	2	Dichtung 8x2-356	Part6	
1.1.12	2	Dichtung 8x2-449	Part7	
1.1.13	1	Dichtung Ø9-354	Part9	
1B	6	M6x8 Flachkopfschraube Innensechskant	2001-477	
1.1.14	1	Dichtung Ø9-1980	Part8	
1C	1	Blechschrabe 4,2x13 Flachkopf Kreuzschlitz	2001-254	
1D	4	M5x16 Senkkopfschraube Innensechskant	2001-239	
1.2	1	Holzachtür kpl.	8600-174A	
1E	2	M5x10 Flachkopfschraube Innensechskant	2001-540	
1.2.1	1	Holzachtür geschw. kpl.	8500-190A	
2 Feuerraumverkleidung				
2.1	1	Feuerraumboden	5490-125	
2.2	1	Feuerraumauskleidung-Satz	9900-2573	
2.2.1	2	Vermiculit-Eckteil	6081-599	
2.2.2	1	Vermiculit rechts	6081-994	
2.2.3	1	Flammleitplatte	6081-602D	
2.2.4	1	Vermiculit hinten	6081-1297A	
2.2.5	1	Vermiculit links	6081-995	
3 Scharniere / Befestigung				
3.1	2	Schlossrolle kpl.	9900-2147A	
3.1.1	2	Schlossrolle	5035-519	
3.1.2	2	Schließblech	5011-603A	
3A	2	M6x16 Flachkopfschraube Innensechskant	2001-462	
3.2	2	Unteres Scharnier	9900-2575	
3.2.1	2	Scharnierplatte	5111-695	
3.2.2	2	Unterer Scharnierstift	5135-581	
3.3	1	Schlossgehäuse	5000-400-1	
3.4	1	Schlosshalter	5011-634	
3.5	2	Oberes Scharnier	9900-2576	
3.5.1	2	Scharnierplatte	5111-695	
3.5.2	2	Oberer Scharnierstift	5135-582	
3.6	1	Unterer Schließmechanismus kpl.	9900-2529B	
3.6.1	1	Zugfeder (schwingungsgedämpft)	6536-061	
3.6.2	1	Schließzunge	5011-494C	
3B	2	M5 Sechskantmutter	2002-003	
3.6.3	1	Buchse	5035-497	
3.6.4	1	Schlosshalteblech	5011-660	
3C	2	M5x16 Flachkopf-Kreuzschlitzschraube	2001-323	
3.6.5	1	M6x50 Halbrundkopfschraube mit Bohrung	5035-658	
3D	4	M6 Sechskantmutter	2002-005	
3E	4	M5x6 Zylinderkopfschraube Innensechskant	2001-196	
3.7	1	Oberer Schließmechanismus kpl.	9900-1644C	
3.7.1	1	Schließzunge	5011-494C	
3.7.2	1	M6x50 Halbrundkopfschraube mit Bohrung	5035-658	
3.7.3	1	Zugfeder (schwingungsgedämpft)	6536-061	
3.7.4	1	Buchse	5035-497	
3.7.5	1	Schlosshalteblech	5011-659	
3.8	1	Schlossbefestigungsblech	7911-1992	
3.9	1	Schließhaken	5000-400-2	
4 Luftregelung				
4.1	4	Luftreglerbuchse	5322-1017	
4.2	1	Sekundärluftregler	5311-1036A	
4.3	1	Primärluftregler	5311-1035A	

Einige Ersatzteile können je nach Kundenspezifikation variieren. Ihre Spezifikation wird durch die letzten beiden Zeichen der Artikelnummer angezeigt: (K/RXXXX-XX -> 00...99).

V02 2026.07.31

Pos.	Menge	Bezeichnung	Zeichnungsnum.	-XX
5 Verkleidung				
5.1	4	Mittlerer Steinhalter geschw. kpl.	9900-1588A	
5.2	6	Seitenstein	6152-3319A	
5.3	1	Dachauflage	8700-283	
5.3.1	4	Dachdistanzstück	3322-1140	
5.3.2	1	Dachauflageblech	3311-1147	
5.4	2	Oberer Steinhalter	6111-2415B	
5.5	1	Deckstein	6152-2352A	
6 Sonstige Teile				
6.1	1	Rauchrohrstutzen	3490-002A	
6.2	1	Dichtung Ø7,5x465	1982-019	
6.3	3	Dichtung 8x2-60	1982-001	
6.4	1	Aschekasten	4916-292B	
6.5	4	Teflon-Unterlegscheibe	5355-1016	
6.6	4	Zylinderdruckfeder	6536-043A	
6.7	1	Luftkasten geschw. kpl.	9900-2574	
6.8	1	Feder	6536-065	
6.9	4	Verstellbarer Stellfuß	4300-365	
6.10	1	Verstellbarer Fuß	4335-1388	
7 Befestigungselemente				
7A	8	M5x10 Halbrundkopfschraube mit Flansch	2001-441	
7B	2	Sicherungsscheibe (Omega) Ø5	2005-013	
7C	4	M3x16 Zylinderkopfschraube Innensechskant	2001-591	
7D	6	M5x10 Flachkopfschraube Innensechskant mit Flansch	2001-556	
7E	4	M5x10 Zylinderkopfschraube Innensechskant	2001-190	
7F	2	M8x25 Halbrundkopfschraube mit Flansch	2001-065	
7G	2	M8 Sechskantmutter	2002-007	
7H	8	M6 selbstsichernde Mutter (Metall)	2002-055	
7I	4	M6 Karosseriescheibe	2003-032	
7J	2	M6x10 Flachkopfschraube Innensechskant	2001-478	

