

Seite	Position	Menge	Benennung	Maß	Zeichnungsnummer
1.	1	1	Deckel kpl.		8700-247A
1.	2	1	Gußeinsatz		8700-256
1.	3	1	Abdeckung		4111-207
1.	4	1	Dichtung	8x3x800 mm	1982-004
1.	5	1	Schloß oben kpl.		9900-1995A
1.	6	1	Schlosshalter		9900-2061
1.	7	1	Spannklinke		5011-453A
1.	8	1	Büchse		5035-455
1.	9	1	Feder		6536-028
1.	10	1	Obere Tür kpl		9900-2096
1.	11	2	Magnet		5021-212
1.	12	1	Halter links		7111-244A
1.	13	1	Halter rechts		7111-244A
1.	14	1	Feuerraumtür Kpl.		8400-408
3.	15	1	Feuerraumtür geschw. Kpl		8300-340
3.	16	1	Hitzebeständiges Glas		5540-371B
3.	17	2	Scheibenhalter		6611-309
3.	18	2	Scheibenhalter		6611-310B
3.	19	1	Dichtung	8x2x3340 mm	1982-001
3.	20	1	Dichtung	R10x2330 mm	1982-006
3.	21	1	Griffhalter ober		9900-2087
3.	22	1	Griff		5722-234A
3.	23	1	Griffhalter unter		4412-1829A
3.	24	1	Rollenbeschlag kpl.		9900-2083
1.	25	1	Feder		6536-015
1.	26	1	UntereTür Kpl.		9900-2094
1.	27	1	Magnet		5021-212
1.	28	1	Halter		7111-239B
1.	29	1	Aschenkastenlade		4911-174
2.	30	1	Vermiculit		6081-1057C
2.	31	2	Vermiculit		6081-599
2.	32	1	Vermiculit		6081-995
2.	33	1	Vermiculit		6081-994
2.	34	1	Vermiculit		6081-1098A
2.	35	1	Rost		5490-139

4.	36	1	Hinterseite kpl		9900-2130
4.	37	1	Rückwanddecke		4111-211
4.	38	4	Rolle		7935-1983
4.	39	1	Luftzugregulator Blech		5311-836
4.	40	2	Feder		6536-031
4.	41	1	Feder		6536-060
4.	42	2	Unterlegscheibe		7911-1900
4.	43	3	Zahnrad 1.		5312-784A
4.	44	1	Zahnrad 2.		5312-785B
4.	45	1	Achse		5335-787A
4.	46	1	Achse unter		5335-825
4. und 5.	47	1	Achse ober		5335-826A
4. und 5.	48	1	Ansatzrohr		5335-827
1 und 4.	49	1	Bedienungsknopf		5312-789F
4.	50	1	Airbox kpl.		9900-1946
4.	51	1	Dichtung	8x3x760 mm	1982-004
4. und 5.	52	1	Warmwasserspeicher		9900-2127
5.	53	1	Dichtung	8x3x1400 mm	1982-004
5.	54	1	Reiniger links		9900-2128
5.	55	1	Reiniger rechts		9900-2129
1. und 5.	56	2	Hahn		4235-1821A
5.	57	1	Rohrhalter		7911-1957
5.	58	1	Haken kpl		9900-2131
Feuerraumauskleidung komplett					9900-2138