





# K4780 Allegro

## 1. Seite Belső használatra !




# K4780 Allegro

## 2. Seite Belső használatra !





# K4780 Allegro

## 3. Seite Belső használatra !



Lage des Feuerablenkrahmen



Reihenfolge:

1. — 9.

Feuerraumauskleidung  
(9900-1325)

|           |         |
|-----------|---------|
| 6088-795  | 1 Stück |
| 6088-796  | 1 Stück |
| 6088-797A | 1 Stück |
| 6088-798  | 2 Stück |
| 6088-799  | 1 Stück |
| 6088-800  | 1 Stück |
| 3411-180  | 1 Stück |

# K4780 Allegro

4. Seite  
Belső használatra !

