




K4790 Tremolo

1. Seite Belső használatra !





4. Seite



K4790 Tremolo

2. Seite Belső használatra !






Lage des Feuerablenkrahmen

Reihenfolge:

1. — 9.



Feuerraumauskleidung
(9900-1325)

6088-795	1 Stück
6088-796	1 Stück
6088-797A	1 Stück
6088-798	2 Stück
6088-799	1 Stück
6088-800	1 Stück
3411-180	1 Stück



K4790 Tremolo

4. Seite
Belső használatra !



K4790 Tremolo

5. Seite
Belső használatra !

